

OPIS TECHNICZNY

rozbiórki budynku gospodarczego.

I. Dane ogólne budynku:

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, murowany nakryty stropodachem żelbetowym pokrytym papą na lepiku, bez instalacji. Rozbiórka przedmiotowego budynku wykonana zostanie przed budową budynku kotłowni, gdyż koliduje z jego lokalizacją.

II. Lokalizacja budynku:

Budynek zlokalizowany jest na działce nr ewid. gr. 1968/21 i oznaczony jest numerem 3 w projekcie zagospodarowania działki.

III. Opis wykonania rozbiórki:

- 3.1. Rozbiórkę rozpocząć od zdjęcia pokrycia stropodachu z papy na lepiku.
- 3.2. Stropodach żelbetowy należy wyburzyć przy użyciu młotów, stosując dla pracowników drewniane pomosty robocze.
- 3.3. Ściany murowane rozebrać odbijając młotami kolejne warstwy muru.
- 3.4. Fundamenty betonowe i podłoże betonowe rozebrać przy zastosowaniu mechanicznych młotów udarowych.
- 3.5. Teren po rozebraniu budynku należy wyrównać likwidując wykopy po rozebranych fundamentach.
- 3.6. Materiały porozbiórkowe - gruz należy wywieźć na wyznaczone do jego składowania miejsce na terenie gminy.

IV. Zalecenia do planowanej rozbiórki:

- Podczas rozbiórki należy w szczególności zachować ostrożność przy pracach na wysokości, stosując rusztowania i zastawy.
- Roboty rozbiórkowe prowadzić bez naruszenia terenu działek sąsiednich.
- Prace rozbiórkowe wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz znającej przepisy BHP
- Teren należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi „Teren rozbiórki” oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Opracował: